

Ref : 052086

RENOV'POLICARBONATO

El kit Renov' Policarbonato se utiliza para reformar los faros de policarbonato.

Este proceso puede utilizarse con todos los plexiglás cualquier sea su aplicación: aviación, barco...

Este proceso evita así la substitución sistemática de los elementos.



5 ETAPAS FACILES Y RAPIDAS PARA UN RESULTADO ESTUPENDO

Etapas 1 à 4 : Lijar aumentando la finura del grano (P500, P800, P1500 et P3000), o sea la superficie total del policarbonato en caso de amarilleo, o sea la zona deteriorada.

Etapas 5 : Una vez la superficie perfectamente lisa, lijar ayudándose de los dos discos de espuma (subministrados) y del polish especial para policarbonato y plexiglás.



Renov' policarbonato (ref. 052086) está entregado de origen con :

- 1 pulidora orbital de alto rendimiento (15000 tr/mn – material compuesto- 500g)
- 1 abrillantadora potente (225 W - material compuesto - 600g)
- Los consumibles listados más abajo.

Consumibles



052017 50 abrasivos P500 diam 76 mm
052024 50 abrasivos P800 diam 76 mm
052031 50 abrasivos P 1500 diam 76 mm
052048 50 abrasivos P 3000 diam 76 mm



052079 polish policarbonato 250 ml
052055 espuma de pulido negra diam 76 mm
052062 espuma de pulido naranja diam 76 mm